

OPENFIT AIR

Guía del usuario

T511

APP


Descargue la aplicación Shokz

La Shokz App te permite cambiar los modos de ecualización (EQ), conectarte a dos dispositivos simultáneamente, personalizar los controles táctiles, actualizar el firmware y más. Descarga la aplicación ahora para disfrutar de una experiencia de audio sencilla y sin problemas.

* Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.



Shokz




Catálogo

| | |
|--|----|
| EN LA CAJA | 03 |
| COLOCACIÓN Y USO | 05 |
| Diagrama del auricular | 06 |
| Estuche de carga | 07 |
| Emparejamiento | 08 |
| Colocación | 10 |
| CONTROL TÁCTIL | 12 |
| Control de música | 13 |
| Control de llamadas | 14 |
| Control de volumen | 15 |
| Control de un solo auricular | 16 |
| LED INDICADOR | 17 |
| Indicador LED del estuche de carga | 18 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 20 |
| Encendido/apagado y en espera | 21 |
| Carga de los auriculares | 23 |
| Carga del estuche de carga | 24 |


| | |
|--|----|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | 25 |
| Emparejamiento Multipunto | 26 |
| Conexión automática | 28 |
| Restablecimiento | 29 |
| MANTENIMIENTO | 30 |
| Limpieza | 31 |
| Clasificación IP | 32 |
| SERVICIO POST-VENTA | 33 |
| Ubicación del número de serie | 34 |
| Garantía | 35 |

En la caja


En la caja



Auriculares inalámbricos
OpenFit Air *2




Estuche de carga
OpenFit Air *1



Caja de embalaje
OpenFit Air *1



Cable de carga
USB-C *1



Guía de usuario *1



Declaración legal *1




Tarjeta de garantía *1

No use el producto si falta alguno de los artículos anteriores o si el producto está dañado. Póngase en contacto con su distribuidor o con nosotros inmediatamente.
(Ver página 33 : Servicio postventa)


Colocación y uso

Diagrama del auricular




* El botón táctil está ubicado en el área del auricular con el logotipo de Shokz.

Estuche de carga



Indicador LED del estuche de carga


Emparejamiento



Cuando se usa por primera vez: abra el estuche de carga para ingresar inmediatamente al modo de emparejamiento Bluetooth, con las luces indicadoras en el estuche parpadeando en naranja y verde.

Para emparejamientos posteriores:

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga;
2. Mantenga presionada el área táctil de los auriculares con dos dedos simultáneamente hasta que las luces indicadoras parpadeen en naranja y verde, lo que indica que los auriculares han entrado en modo de emparejamiento;



3. Habilite la función Bluetooth y seleccione "OpenFit Air by Shokz." El dispositivo mostrará el emparejamiento exitoso cuando se complete.

Colocación




1. Saca los auriculares del estuche.
2. Colócalos junto a las orejas.



3. Gira suavemente los auriculares hacia atrás para permitir que el gancho se enrolle alrededor de las orejas.
4. Ya está todo listo.


Control táctil




Control de música




| | |
|---|---|
| L |  Reproducir/pausar música ● ● Toca dos veces mientras reproduces música |
| R |  Reproducir la siguiente canción ● ● Toca dos veces mientras reproduces música |





Control de llamadas




| | |
|---------------|---|
| L or R |  Responder llamadas ● ● Tocar dos veces cualquiera de los auriculares |
| |  Finalizar llamadas ● ● Tocar dos veces cualquiera de los auriculares |
| |  Rechazar llamadas ○ Mantén pulsados L o R cuando recibas una llamada |

Control de volumen



| | |
|--|---|
| <p>L</p> | <p> Bajar el volumen un nivel </p> <p>Mantén pulsado durante 2 segundos durante la música o las llamadas</p> |
| <p>R</p> | <p> Subir el volumen un nivel </p> <p>Mantén pulsado durante 2 segundos durante la música o las llamadas</p> |
| <p>#Control de volumen continuo: Durante la música o las llamadas, mantén pulsado el auricular correspondiente hasta alcanzar el volumen deseado</p> | |


Control de un solo auricular



Ambos auriculares admiten el uso independiente para sonido mono o llamadas. Cuando se usa solo, el auricular conserva la función de su botón actual. (Consulte el control de música en la página 13 y el control de llamadas en la página 14)

LED indicador

Indicador LED del estuche de carga de carga



Indicador LED del estuche de carga

1. Cuando los auriculares están en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería de los auriculares.

| | |
|-----------------------|---|
| Alto nivel de batería | Al abrir, la luz verde se apaga después de 5 segundos |
| Bajo nivel de batería | Al abrir, la luz naranja se apaga después de 5 segundos |

* Nota: Cuando hay dos auriculares en el estuche de carga, el LED indicará la batería del que tiene el nivel de batería más bajo.



Indicador LED del estuche de carga

2. Cuando los auriculares no están en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería del estuche de carga.

| | |
|--|--|
| Alto nivel de batería del estuche de carga | Cuando el estuche de carga está abierto o cerrado, la luz verde se apaga después de 5 segundos |
| Bajo nivel de carga de la batería del estuche de carga | Cuando el estuche de carga está abierto o cerrado, la luz naranja se apaga después de 5 segundos |

3. Cuando se conecta a una fuente de alimentación externa


| | |
|------------------|------------------------------------|
| Carga | La luz naranja permanece encendida |
| Carga completada | La luz verde permanece encendida |

4. Otros

| | |
|--------------------------------------|--|
| Emparejamiento | Las luces indicadoras parpadean en naranja y verde |
| Restablecimiento de datos de fábrica | La luz naranja se apaga después de 5 segundos |

Fuente de alimentación


Encendido/apagado y en espera



1. Encendido

Cuando los auriculares están en el estuche de carga, una vez abierto el estuche, el indicador se enciende y los auriculares se activan.

*Nota: Cerrar el estuche de carga después de quitar los auriculares ayudará a mantener el nivel de la batería y evitará que caigan residuos en la caja.




2. Apagado

Cuando el estuche de carga se cierra después de colocar los dos auriculares dentro, los auriculares se apagarán.

3. En espera

Cuando los auriculares no están en el estuche de carga y no están conectados al dispositivo durante 3 minutos, los auriculares cambiarán al modo de espera para reservar la energía de la batería del auricular.

Carga de los auriculares




- Luz verde -Alto nivel de batería
- Luz naranja-Bajo nivel de batería

Coloque los auriculares en el estuche de carga hasta que estén sujetos magnéticamente. El estuche de carga se puede cerrar cuando la luz indicadora de los auriculares está encendida.

*Tenga en cuenta: Los auriculares se cargarán completamente después de aprox. 60 minutos en el estuche de carga. El estuche de carga debe tener un nivel de batería suficiente para cargar los auriculares.

Carga del estuche de carga



Inserte el cable de carga USB-A a USB-C en el estuche de carga y en la fuente de alimentación USB-A o en el cargador de pared certificado. Una luz naranja fija en el estuche de carga indica que el estuche de carga se está cargando. Una luz verde fija indica que el estuche de carga está completamente cargado.

*Tenga en cuenta:

- El estuche de carga tarda aprox. 2 horas en cargarse por completo. El estuche de carga utiliza el voltaje USB estándar de $5V \pm 5A$. No se recomienda usar una fuente de alimentación de alto voltaje para cargar los auriculares. También puede tardar más en cargar el estuche de carga con un cable de carga de terceros.
- Antes de cargar, asegúrese de que el puerto de carga esté seco y libre de residuos líquidos como sudor. Use un paño suave y seco para limpiar cualquier residuo líquido del puerto de carga.

Características adicionales

Emparejamiento Multipunto

*Por favor, asegúrate de tener la última versión de la aplicación Shokz en la App Store. Sigue las instrucciones para actualizar el firmware de tus auriculares a la última versión. Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitado en su dispositivo de emparejamiento.

1. Comienza seleccionando "Emparejamiento Multipunto" en la aplicación Shokz.




2. En la página emergente, confirma para abrir la función de Emparejamiento MultiPoint.
3. Selecciona "Conecte un segundo dispositivo" y sigue las instrucciones para establecer una conexión con el segundo dispositivo.



4. Ahora tus auriculares están conectados a dos dispositivos. Puedes gestionar sus conexiones Bluetooth de manera conveniente a través de la aplicación Shokz.


Conexión automática



1. Una vez encendidos, los auriculares intentarán conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado y emitirán un pitido para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
2. Durante su uso, los auriculares pueden desconectarse del dispositivo emparejado debido a las limitaciones del alcance de la conexión. Si vuelven a estar dentro del alcance en 3 minutos, restablecerán la conexión con el último dispositivo emparejado automáticamente, emitiendo un pitido para indicar que la reconexión se ha realizado correctamente.
3. En caso de que los auriculares vuelvan a entrar en el rango de conexión después de 3 minutos, toca dos veces cualquiera de ellos para activar la reconexión automática.
4. Si el emparejamiento multipunto está activado, basta con tocar dos veces cualquiera de los auriculares para volver a conectarse a ambos dispositivos.

*Los dispositivos emparejados deben estar dentro del rango de conexión (10 m) y deben estar encendidos. Asegúrese de que el dispositivo que va a usar tenga Bluetooth habilitado.

Restablecimiento



Al restablecer los auriculares, se borrará la lista de dispositivos emparejados y se restablecerán todas las configuraciones.

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga presionada el área táctil de ambos auriculares durante 15 segundos con dos dedos simultáneamente. El indicador parpadeará en naranja durante cinco segundos. El restablecimiento se ha completado. A continuación, el indicador parpadeará en naranja y verde, indicando directamente el modo de emparejamiento.

Mantenimiento

Limpieza

1. Auriculares

Se recomienda utilizar un paño seco suave y limpio para limpiar los auriculares. Al limpiar la malla de los auriculares, cepille suavemente la suciedad y el cerumen con un bastoncillo de algodón limpio y seco, después limpie con un paño suave.

*Tenga en cuenta:

- Antes de limpiar y mantener, deje de usar los auriculares y desconecte todas las conexiones con otros dispositivos.
- Este producto no soporta el lavado con agua. No lave los auriculares directamente con agua ni use limpieza ultrasónica.
- No permita que el líquido entre en ninguna abertura de los auriculares.
- Para evitar daños, deformaciones y decoloración de los auriculares, no utilice un limpiador abrasivo o aerosol, limpiador de alta concentración, limpiador químico, alcohol o disolvente de acetona para la limpieza. No utilice objetos afilados o abrasivos.

2. Estuche de carga

Se recomienda limpiar el estuche de carga con un paño suave, limpio y seco. Use un cepillo limpio, seco y suave para eliminar los residuos de la interfaz de carga. Use un bastoncillo de algodón limpio y seco para limpiar suavemente la superficie de contacto de carga del estuche de carga.

*Tenga en cuenta:

- Antes de limpiar y realizar el mantenimiento, desconecte el estuche de carga del cable de carga.
- No utilice elementos abrasivos para limpiar el estuche de carga.

Clasificación IP

Probado bajo condiciones de laboratorio controladas, la parte del auricular de este producto puede evitar salpicaduras a un nivel IP54 bajo el estándar IEC 60529.




*Tenga en cuenta:

- Las condiciones IP54 resistentes al polvo y al agua solo se aplican al cuerpo del auricular, no al estuche de carga.
- La función a prueba de salpicaduras no es permanente y puede disminuir con el uso diario.
- No sumerja este producto en agua ni lo exponga a ambientes húmedos durante períodos prolongados, ni lo use al nadar, esquiar en el agua, surfear u otros deportes acuáticos.
- Si este producto y sus accesorios se contaminan accidentalmente con agua, límpielos lo antes posible y colóquelos en un lugar ventilado y fresco para su secado. No use ni cargue hasta que esté completamente seco.

Servicio Post-Venta

Ubicación del número de serie



El número de serie del producto se ha indicado en el código de barras del embalaje y la tarjeta de garantía. El estuche de carga también lleva impreso el número de serie junto al puerto de carga.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía. Visite nuestro sitio web en <https://es.shokz.com/pages/warranty-policy> conocer los detalles de la garantía limitada.

SHOKZ