



Manual de instrucciones

Bocina Slim Bluetooth

V0.0



eliteline

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.
- Asegúrate de que el volumen esté moderado en la bocina y en tu dispositivo.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses la bocina mientras se esté cargando la batería.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DESCRIPCIÓN




1. Reproducir y pausar
2. Cambiar de modo (Bluetooth / AUX / USB / Memoria microSD)
3. Pista anterior
4. Pista siguiente
5. Disminuir volumen
6. Aumentar volumen
7. Pantalla digital
8. Bocina
9. Cubierta de caucho

10. Entrada AUX 3,5 mm
11. Ranura para memoria microSD
12. Puerto USB
13. Puerto micro USB
14. Indicador de carga
15. Interruptor de encendido y apagado
16. Membrana de resonancia pasiva
17. Cable USB a micro USB

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta la bocina a un adaptador de corriente de 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A máx.*




El indicador de carga se apagará cuando la bocina esté cargada.


**El adaptador de corriente se vende por separado.*

MODO DE USO

1 Desliza el interruptor a la posición **ON**.



2 Presiona el botón **MODE** para cambiar entre Bluetooth, Auxiliar y Reproductor MP3 (USB y micro SD).




Al cambiar entre cada modo, la bocina emitirá un tono característico de cada uno para indicar el cambio.

VINCULACIÓN BLUETOOTH


- 1** Presiona **MODE** hasta cambiar al modo Bluetooth. *En la pantalla se mostrará BT BLUE.*
- 2** Activa el Bluetooth en tu smartphone. Busca el dispositivo **Steren BOC-890**, y selecciónalo para vincularlo.
Cuando se sincronice, la bocina emitirá un tono, y las letras BT quedarán fijas.
- 3** Controla la reproducción de música desde tu smartphone o con los botones de la bocina.
- 4** Desliza el interruptor a la posición **OFF**, para apagar la bocina cuando termines de utilizarla.

CONEXIÓN ALÁMBRICA

- 1** Conecta el cable AUX 3,5 mm entre la bocina y la fuente de audio.



- 2** Desliza el interruptor a la posición **ON**. Comienza a reproducir música en la fuente de audio.



REPRODUCTOR MP3

- 1 Inserta una memoria microSD y/o USB con música en formato MP3.
- 2 Enciende la bocina. *La reproducción comenzará automáticamente. Si has conectado dos memorias al mismo tiempo, se reproducirá (por jerarquía) el contenido de la memoria USB.*
- 3 Para cambiar a la memoria microSD, presiona **MODE**.

USO DE LOS BOTONES

BOTÓN	MODO	ACCIÓN	FUNCIÓN
	Bluetooth Reproductor MP3	Presiona 1 vez Presiona 1 vez	Reproducir y pausar Reproducir y pausar
MODE	Todos	Presiona 1 vez	Cambiar entre los modos Bluetooth » AUX » Reproductor MP3
	Bluetooth Reproductor MP3 Reproductor MP3	Presiona 1 vez Presiona 1 vez Mantén presionado	Cambiar a la pista anterior Cambiar a la pista anterior Regresar pista
	Bluetooth Reproductor MP3 Reproductor MP3	Presiona 1 vez Presiona 1 vez Mantén presionado	Cambiar a la pista siguiente Cambiar a la pista siguiente Adelantar pista

BOTÓN	MODO	ACCIÓN	FUNCIÓN
Vol -	Todos	Presiona varias veces	Disminuir volumen
Vol +	Todos	Presiona varias veces	Aumentar volumen

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A x (USB)

Batería: 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 2 000 mAh

Potencia: 120 W _{PMPO} (10 W rms)

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

THD: 0,1%

Relación señal ruido: >70 dB

Las especificaciones pueden cambio sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Producto: Bocina Slim Bluetooth

Modelo: BOC-890

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Número de serie _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

01 800 500 9000





www.steren.com